
CR1
C28
E21
C25
C27
R6
R5
C26
C24
Q1
T1
C23
C20
E20
C22
R2
C21
R10
D1
R9
C19
E19
E16
C16
E17
C17
C18
E18
R8
E12
C12
E13
C13
E14
C14
C15
E15
R7
E8
C8
E9
C9
E10
C10
C11
E11
E5
C5
E6
C6
E7
C7
50MHz
FREQ
R1
C29
W1
R3
R4
E1
C2
E2
C3
E3
C4
E4
C1